#### □ お取り扱いについて □

- ■商品に同封、または商品パッケージに記載の取扱説明書をお読みください。お読みになった後は大切に保管し、ご使用上わからない点や不具合が生じた場合はお確かめください。
- ・品質には万全を期しておりますが、本体にひび割れ、破損がないか確かめてください。
- ・万一不具合があった場には使用せず、弊社(03-6804-5107)までご連絡ください。
- ・誤った使用方法に起因する損害は一切補償致しません。

#### 【電子レンジ使用時の注意】

- ・電子レンジを使用する際は温める程度にしてください。
- ・空焚きをしないでください。
- ・容器及び電子レンジの取扱説明書を確認の上、使用してください。
- ・食品の量が少ない場合や、油分の多い食品、水分の少ない 食品の加熱は時間を短くしてください。
- ・ランチボックスの中蓋は使用できません。電子レンジの使用で変形する恐れがありますのでお避けください。

#### 【食器洗浄機使用時の注意】

- ・業務用食器洗浄乾燥機での使用はおやめください。
- ・重ね置きしないでください。変形する恐れがあります。
- ・食器洗浄乾燥機の取扱説明書を確認の上、使用してください。
- ・小さなものは、食器洗浄乾燥機のヒーター部分に落とさ ないよう注意してください。発煙等の原因となります。
- ・ランチボックスの中蓋は使用できません。食器洗浄機の 使用で変形する恐れがありますのでお避けください。

#### □ 陶器 □

- ・ご使用前に、目止めをすることで、でんぷん質が表面を埋め、汚れを染みにくくします。
  - 1:鍋に器を入れ、米のとぎ汁または小麦粉・片栗粉を溶かした水で弱火から中火に沸騰させ、弱火で20分程度煮沸します。
  - 2: そのまま冷まし、すすぎ洗いをして自然乾燥させてください。
  - 3:一度で目が埋まりきらないような場合は、何度か繰り返し行ってください。
- ・オーブン可能アイテム以外オーブンでのご使用もお避けください。オーブン可能アイテムは、280℃以下のオーブンでご使用ください。
- ・ご使用後は汚れを早めに落とし、中性洗剤を柔らかいスポンジか布に付けて洗った後すすぎを十分に行い、よく乾燥させてから収納してください。
- ・研磨剤入りのスポンジ、金属タワシ等の使用は厳禁です。強くこすりますと表面を傷つけます。
- ・金属製のスプーン、フォーク、ナイフなどで器の表面をこすりますと金属のこすり跡が残る場合があります。
- ・器の表面は研磨処理を施してありますが、材質により完全に処理出来ない製品もありますので、テーブル等の上では引きずらないようにご注意ください。
- · 茶渋や湯あか等の汚れを落とすには、適量の漂白剤をお湯(40~60°C)に溶かした溶液をご使用ください。
- ・熱いものを入れたときの取り扱いには十分気をつけてください。
- ・かけたり、ひびの入ったものは絶対に使用しないでください。怪我をするおそれがあります。
- ・強い衝撃や急激な温度変化を与えると、ひび割れや破損の原因になります。ご注意ください。



- \*P-19~20 エレブルーシリーズ
- ・ものによって色 (ブルー) の色差がございます。不良品ではございません。ご了承ください。
- \*P-19~20 エレブルー マルチカップ
- ・この製品は左写真のように絵柄部分の重なりやズレが出てしまう場合があります。製法上、 このような商品が出てしまうもので不良品ではございません。ご了承ください。

## \*P-23 AMEYU

・釉薬の特性上、諸条件により自然の色むらが出ます。ご了承ください。



- \*P-36 夫婦茶碗ギフト 花火・ガーデン
- ・撥水製品の特性上、左写真のような色飛びがあります。撥水製品の特徴によるもので不良品ではございません。ご了承ください。



# \*銅版製品

・日本古来の銅版製法は、器の形に合わせ手作業で柄を貼り付けるため、柄が重なり濃くなったり、白くはげたように見えるところがあります。(左写真参照)また焼付けにより柄が透明釉薬の中へ入り込むため、かすんだりにじんだように見えることがあります。これは、銅版製品の特徴によるもので不良品ではございませんので、ご了承ください。またこの特徴により温かく味わいのある器になります。

#### □ ガラス □

#### \*ソーダガラス

- ・ご使用前には必ず洗浄してください。
- ・急激な温度変化(特に急冷)により割れることがあります。ガラスが熱いうちに冷たいものを入れたり濡れた所に置かないでください。
- ・ナイフやフォーク、スプーンなどをグラスに入れたり、グラスを保管用に使用しないでください。グラスを傷付けたり、破損の原因に なります。
- ・ガラスは傷が付くと破損しやすくなります。ガラス同士、あるいは硬いものをぶつけないように扱ってください。
- ・ガラスを積み重ねますと、破損したり外れなくなったりします。積み重ね専用のガラス以外は積み重ねをしないでください。
- ・電子レンジ使用可能ガラス器以外は、電子レンジでのご使用はお避けください。
- ・ガラスは割れ物ですので、お子様による取り扱いについては十分ご注意ください。
- ·食器洗浄機のご使用はお避けください。
- ・中性洗剤などで手洗いしてください。ガラスを傷つける恐れのある研磨剤入りのスポンジや金属たわし、クレンザーなどを使用すると破損の原因になりますので使用しないでください。
- ・グラスの内側を洗う際は、内側より力を入れて洗いますと破損し思わぬ怪我をすることがあります。十分ご注意ください。内側を洗う際は柄付きのスポンジのご使用をお勧めします。また、濡れた手で扱いますと滑りやすくなりますのでご注意ください。

#### \*全面物理強化ガラス

- ・ご使用前には必ず洗浄してください。
- ・急激な温度変化 (特に急冷) により割れることがあります。加熱した全面物理強化ガラスに急に冷水を入れたり、濡れた布などの上や冷えた作業台なども含めた台の上に置かないでください。
- ・ナイフやフォーク、スプーンなどをグラスに入れたり、グラスを保管用に使用しないでください。グラスを傷付けたり、破損の原因になります。
- ・ガラスは傷が付くと破損しやすくなります。ガラス同士、あるいは硬いものをぶつけないように扱ってください。
- ・ガラスを積み重ねますと、破損したり外れなくなったりします。積み重ね専用のガラス以外は積み重ねをしないでください。
- ・電子レンジを使用する際は、製品(容器)の中に何も入っていない状態での使用は絶対にお避けください。
- ・ガラスは割れ物ですので、お子様の取り扱いについては十分ご注意ください。
- ・食器洗浄機を使用する際は、食器洗浄器メーカー取扱説明書を確認の上ご使用をお願い致します。ガラス同士や他の製品と互いにぶつからないよう十分ご注意ください。特に口部同士の接触は破損しやすく危険ですのでご注意ください。また、洗浄完了後すぐにご使用せず、温度が下降した後にご使用ください。思わぬ火傷をしてしまう恐れがございます。
- ・中性洗剤などで手洗いしてください。ガラスを傷つける恐れのある研磨剤入りのスポンジや金属たわし、クレンザーなどを使用すると破損の原因になりますので使用しないでください。
- ・グラスの内側を洗う際は、内側より力を入れて洗いますと破損し思わぬ怪我をすることがあります。十分ご注意ください。内側を洗う際は柄付きのスポンジのご使用をお勧めします。また、濡れた手で扱いますと滑りやすくなりますのでご注意ください。
- ・熱湯は100℃まで使用可能となります。フリーザーについては約マイナス20 ℃まで使用可能ですが、高温に達した状態で急速に冷やすのはお避けください。
- ・ホットプレートやオーブン、電熱器など直火となる使用方法は絶対にお避けください。
- ・ひび、欠け、割れ(口部は特に)をした製品の使用はお避けください。怪我、破損の原因になります。また、ガラスを修正しての使用や二次加工(プリントや色付けなど)はお避けください。全面物理強化としての特性を失い、破損の原因ともなります。
- ・万が一破損した場合でも、全面強化ガラスの特性として小さなブロック状に砕け、普通のガラスに比べ鋭利な破片になりにくいので人を傷つける事は少ないですが、小さなブロック状の破片が飛散する特性がございます。お取り扱いには十分ご注意ください。 (家庭用品品質表示法に基づく)また、破片を処理する際には、鋭利な断片にならず安全になっておりますが、ガラスですので素手で拾って集めたりせずに掃除用具等で処理してください。

#### □ 箸 □

- ・食器洗浄機対応以外の箸は、食器洗浄機や乾燥機、電子レンジなどのご使用はお避けください。
- · 塗り物の特質上、火の側や直火でのご使用はお避けください。
- ・製品の特性上、洗った後プリント部分が曇る場合がございます。ご使用後は早めにお湯、または水で洗って柔らかい布で拭き取ってください。
- ・変形、変色する恐れがありますので、直射日光等を避けて保存してください。
- ・たわしや磨き粉のご使用はお避けください。
- ・塗りの亀裂や破損等の場合は早めにお取り替えください。
- ・箸の先が細くなっていますので、お子様がご使用の際は特にご注意ください。 事故防止のため、お子様の手が届かないところに保管してください。
- ・箸以外での用途はお避けください。
- ・体質により、ごくまれに塗料(漆)でかぶれることがあります。
- ・天然材に塗料を塗り重ねてありますので、高いところから落としたり、強い衝撃を加えたり、硬いもので擦ったりしないでください。 キズや破損の原因となります。

#### │ 木製品 │

- ・木製品は一つ一つ手作りですので、形やサイズに多少誤差が生じます。ご了承ください。
- ・天然木を使用しているため、色合いや風合いに違いがございます。ご了承ください。
- ・温かい料理、水分の多い食品などには使用しないでください。
- ・食器洗浄機対応 (P-10 アルブルカトラリー) 以外の木製品は、食器洗浄機のご使用はお避けください。
- ・食器乾燥機や電子レンジは木の変形や火災の原因になりますので、ご使用はお避けください。
- ・浸け置き洗いはお避けください。
- ・強い衝撃で破損したり傷がつく場合がございます。お取扱いには十分ご注意ください。
- ・高温多湿、直射日光に当たるところでの保管はお避けください。
- ・ご使用後は、柔らかいスポンジで洗いよく乾燥させてください。
- ・硬いスポンジ等で擦ると表面の塗装が剥がれることがあります。ご注意ください。

#### □ Yum Yum Kids (飽和ポリエステル樹脂製品) □

- ・使用前にはスポンジや柔らかい布に、中性洗剤を付けぬるま湯で洗ってください。
- ・火の側に置かないでください。また、直火・オーブン・グリルでは使用しないでください。
- ·たわしまたは、磨き粉で磨かないでください。
- ・アルカリ性洗剤又オレンジオイル系洗剤は図柄剥離、変色する恐れがありますのでお避けください。
- ・ キズやひび割れ・カケが発生した場合は直ちに使用をおやめください。
- ・沸騰消毒は変形する恐れがありますのでお避けください。長時間お湯や水へのつけ置きもお避けください。
- ・直射日光を避けて保管してください。

#### □ ランチボックス □

- ・使用前にはスポンジや柔らかい布に、中性洗剤を付けぬるま湯で洗ってください。
- ・中蓋は完全密閉ではございません。汁の多いものを入れないでください。汁漏れする恐れがあります。
- ・火の側に置かないでください。また、直火・オーブン・グリルでは使用しないでください。
- たわしまたは、磨き粉で磨かないでください。
- ・アルカリ性洗剤又オレンジオイル系洗剤は図柄剥離、変色する恐れがありますのでお避けください。
- ・キズやひび割れ、カケが発生した場合は直ちに使用をおやめください。
- ・沸騰消毒は変形する恐れがありますのでお避けください。長時間お湯や水へのつけ置きもお避けください。
- ・直射日光を避けて保管してください。

#### □ ステンレスボトル □

#### ■次のものは絶対に入れないでください。

- ①ドライアイス・炭酸飲料水など→内圧が上がり、栓が開かなかったり内容物が吹き出る等危険です。
- ②牛乳、乳飲料、果汁など→そのまま放置した場合、腐敗や変質したり、栓に付着し、飲料が漏れる恐れがあります。
- ③みそ汁・スープなどの塩分を含んだもの→内びんはステンレスを使用していますが錆びる恐れがあります。
- ④果肉、お茶の葉等→つまる、漏れる等故障の原因となります。
- ・素材の特性上、多少においのする場合があります。品質上問題はありません。
- ・最初に使用する際は、中性洗剤をスポンジタワシにつけて2~3回洗い、よくすすいでください。
- ・飲料物の保温・保冷以外には、絶対に使用しないでください。
- ・熱いものを入れた場合、本体から直接飲まないでください。
- ・倒したり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。表面がへこみ、保温や保冷効果の低下や漏れが起こるおそれがあります。
- ・事故防止のため、お子様の手が届かないところに保管してください。
- ・外装用の袋は、乳幼児や小さなお子様にとって窒息などの危険を伴います。開封後は、各自治体の分別方法にしたがって処分してください。
- ・塩素系漂白剤・シンナー・ベンジン・金属タワシ・磨き粉・クレンザーは使用しないでください。 傷やサビが付き、故障の原因になります。
- ・本品を洗った後は、すぐ水滴を拭き取りよく乾燥させてください。
- ・本品の長時間の丸洗いや、コップのつけ置き洗いはしないでください。水が侵入して、底からの漏れやサビでの不良の原因になります。
- ・食器洗浄機、食器乾燥機は使用出来ません。変形による漏れなどの故障、変色、サビの原因になります。
- ・熱湯を使っての洗浄や煮沸はお避けください。
- ・清潔に使用していただくため、使用後はその日のうちにお手入れをしてください。
- ・本品はステンレス鋼を使用していますが、水質や不純物などにより、サビのような赤い斑点が出る場合があります。その際は、クエン酸20gをくわえた熱湯に入れ、約2時間放置し、柔らないブラシで綺麗に洗い十分にすすいでください。
- ・長時間使用しない場合は、よく洗い汚れを落とし十分に乾燥させてから保管してください。

# □ カラフルレースパターン (ステンレス商品) □

- ・本来の用途以外に使用しないでください。不適切な取り扱いは事故につながります。
- ・火の側に置かないでください。
- ・事故防止のため、お子様の手が届かないところに保管してください。
- ・直に重ねたり、本体の絵柄を爪や固いもので引っ掻いたり擦ったりしないでください。ペイント剥がれの原因になります。
- ・電子レンジ、食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。また、煮沸もできません。ご了承ください。
- ・初めて使う際は、食器用洗剤をスポンジに付けて洗ってすすいでからご使用ください。
- ・汚れ等を付着したまま放置しますとサビの原因になります。使用後は汚れ等を早めに洗い落とし水気を拭き取ってください。
- ・シンナーやベンジン、金属たわし、研磨剤入たわし、磨き粉やクレンザーなどは使用しないでください。また、塩素系漂白剤はサビや穴あきの原因になりますので使用しないでください。

## □ ボーンフレーム □

- ・フレーム本体は天然素材(水牛の骨)を1つ1つ手作りしてしておりますので、色合いや風合いに違いが出る場合がございます。ご了承ください。
- ・強い衝撃を与えると破損する恐れがございます。ご注意ください。
- ・写真はよく乾燥させた上でセットしてください。
- ・写真をセットする際は、ガラスの切断面、フレームの角、留め具のエッジ、尖った部分の取り扱いには十分ご注意ください。
- ・窓際、温度変化の激しいところや、直射日光の当たるところに保管すると品質が劣化する恐れがございます。ご注意ください。
- ・上にものを乗せたり不安定な場所に置かないでください。転倒、転落の原因になり危険です。

# **2015A&W ORDER GUIDE**

カタログ品は印刷の都合上、実際の商品と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 サイズ・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。

# ■ご注文

ご注文はメールまたはFAXにてお願い致します。

ご注文の際は必ず、品名・品番・色名などをご記入の上、カタログの発注ロット単位、またはその倍数でご注文ください。

#### ■送料

このカタログの商品のみで、1回のご発注の下代合計3万円(税抜)以上は元払い(弊社負担)とさせて頂きます。 下代合計3万円(税抜)未満の場合には別途送料1.000円をご請求させて頂きます。

# ■お支払い

初回のご注文に関しましては、C.O.D (代金先払い) にて出荷致します。

#### ■返品

商品は完全買取制です。不良品および発送による破損等が生じた場合は、商品納品後3日以内にご連絡をお願い致します。それ以降の返品・交換は致しかねますのでご了承ください。

# ■その他

品切れの場合、次回入荷予定日をお知らせしておりますが、基本的に注文残にはしておりません。ご希望の場合はリクエストいただくか、再度ご発注をお願い致します。次回入荷まで多少時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。

# **■**JAN⊐−ド

すべての商品にJANコードがあります。

# Nicott inc. http://www.nicott.jp/

東京オフィス

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-8-7 2F tel:03-6804-5107 Fax:03-6804-5108 Tokyo Office

2F,3-8-7 Sendagaya,Shibuya-ku,Tokyo,JAPAN tel:(81)3-6804-5107 Fax:(81)3-6804-5108

前橋オフィス

〒379-2154 群馬県前橋市天川大島町3丁目17-24 tel:027-287-3223 Fax:027-287-3224 Maebashi Office

3-17-24,Amagawaoshima-machi,Maebashi-shi,Gunma,JAPAN tel:(81)27-287-3223 Fax:(81)27-287-3224